

Brugervejledning

5 LED Display



Indholdsfortegnelse

1.	Funktioner.....	3
1.1	Display	3
1.2	Displayfunktioner	3
1.3	Assist-funktion.....	3
1.4	LED display funktioner	4
1.5	Fejlfinding	4

1. Funktioner

1.1 Display

Betjening af displayet sker fra venstre håndtag på styret, hvor der findes 4 funktions-knapper.



For nærmere beskrivelse af funktionerne, se næste afsnit.

1.2 Displayfunktioner

Batteriindikatoren er integreret i LED displayet på styret og angiver batteriniveauet (retningsvisende).



Bemærk, at indikatoren kan svinge afhængig af, om man kører op ad bakke, accelererer eller kører ned ad bakke.

Fejlindikatoren er ligeledes integreret i displayet.

Hvis den første lampe i batteriindikatoren på displayet begynder at blinke under kørsel, er det et signal om, at der er en fejl i det elektriske system. Se yderligere under punktet Fejlfinding.

1.3 Assist-funktion

Assist-funktionen har 5 indstillingsmuligheder. Ved hjælp af op/nedtasten vælges det ønskede assist-niveau.

Ligeledes er modellen udstyret med "Walk assist". Ved at holde "6 km/t" knappen på cyklens display inde er det med denne funktion muligt - uanset indstillingen af assist-niveau - at køre op til 6 km / time uden at benytte pedalerne.

Motoren frakobler ved en hastighed på 24,6 km/t.

1.4 LED display funktioner

Der er 5 assist niveauer.




Niveau 1 – ca. 8,5 km/t



Niveau 2 – ca. 13,5 km/t



Niveau 3 – ca. 16,0 km/t



Op-/nedtaster - nedtasten er også en on/off



6 km ”walk assist”



Forlys

1.5 Fejlfinding

Antallet af blink fortæller hvilken fejl, der er tale om.

Antal blink	Fejl	Løsning
2	Fejl på motor	Hvis motoren er udstyret med et stik, tjek om stikket er sat i (ved forgaffel). Ellers kontakt din forhandler
3	Fejl i controller	Kontakt din forhandler
4	Fejl i display	Kontakt din forhandler
5	Fejl på bremse sensor	Kontakt din forhandler
8	Batterispænding	Oplad batteriet