

SERVICE INFORMATION – Styringsvinkel

Vi har konstateret, at på nogle cykler er kontrolarmen mellem styret og forgaflen ikke justeret til den korrekte længde. Dette forårsager, at styret kan drejes til et punkt hvor forgaflen vil dreje rundt om sig selv. **Dette er kun gældende for følgende modeller. "AKITA og Centurion Challenger"**

Løsning:



Lokaliser kontrolarmen.



Løsn følgende møtrikker.




Juster armen så den samlede længde er på minimum **"330 mm"**. Spænd herefter møtrikkerne igen og tjek efter om styret kan drejes i en

SERVICE INFORMATION – 51851

Vi har konstateret, at afstanden mellem bagagebæreren og sadlen ikke er tilstrækkelig. Dette kan forårsage, at sadlen ikke kan justeres til det laveste punkt uden at ramme bagagebæreren. Dette er kun gældende for følgende modeller med Carrier 2. "Raleigh Darlington, Winther Genesis E1, Centurion Basic og MBK Genesis E1"

Bestilling:


Carrier extender beslag kan rekvireres U/B ved at ringe til Promovec på tlf. 70272623 eller igennem webshoppen – varenr. 51851



Montering:



Afmonter bagagebæreren og placér beslaget som anvist på billedet, brug herefter de eksisterende og/eller medfølgende skruer og spænd med locktite.



Herefter monteres bagagebæreren med følgende skruer:

2 stk M5x16mm med skive
2 stk M5 møtrikker.



FØR



EFTER



SERVICE INFORMATION – T-stik

Hos Promovec arbejder vi altid med at forbedre vores produkter yderligere. Dette har ført til at du fremover kan finde T-stik på vores batteriledning der gøre det lettere at skille og samle cyklen ad. **OBS!** Forsegle altid det samlet stik med krympe flex ved udskiftning. I fremtiden kan disse findes på vores nyeste modeller og der er tale om en "running change"

T-stik:

